



CONFORME  
EN 659:2003+A1:2008

COMPOSITION

1. COUCHE EXTÉRIEURE

**Dos :** Nomex® - en combinaison avec un revêtement céramique dans les zones les plus exposées - Offre une meilleure protection contre les risques mécaniques et augmente la durée de vie du matériau. La structure du revêtement céramique assure la flexibilité du gant.

**Paume :** Nomex® / Kevlar tissu tricoté avec un revêtement en silicone

Nomex® : résistant à la chaleur, léger et durable grâce à la structure spéciale

Kevlar : résistant à la chaleur, résistant à l'abrasion, résistant aux coupures, extrêmement solide, léger

2. COUCHE INTERMÉDIAIRE

Fleece en aramide recyclé – Protection thermique contre la chaleur et le froid

3. RENFORT

**Articulations :** rembourrage absorbant les chocs dans les couches intérieures

4. MEMBRANE

Porelle® FR – Résistant aux flammes, protège contre l'eau (liquides), la vapeur d'eau, le vent, les produits chimiques et agents pathogènes (ISO 16604), très respirant (Ret < 7 selon ISO 11092), flexible, sensible et solide


5. DOUBLURE

Aramide



revêtement céramique

## TAILLES

 (cm)	12,7 –15,2	15,2–16,5	16,5–19	19–21,6	21,6–24,2	24,2–26,7	26,7–29,2	29,2–30,4	30,4–32,9
Size	5 (XXS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)	13 (4XL)

## MANCHETTE

Flexi – Manchette tricotée avec élastique forte

Easy – Manchette en nomex

Evo – Manchette en nomex avec ourlet élastique

Long - Manchette allongée en nomex avec bande de serrage et fermeture velcro



DIAMOND FLEXI



DIAMOND EASY



DIAMOND FLEXI



DIAMOND EASY



DIAMOND EVO



DIAMOND LONG



DIAMOND EVO



DIAMOND LONG

## CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Coupe anatomique qui reproduit la forme naturelle de la main – Chaque gant est préformé sur un fer spécial.

Elements réfléchissants

Mousqueton pour attacher les gants aux vêtements

Conforme EN 659, même après 40 lavages à 60°C

Egalement disponible en rouge

## ENTRETIEN ET STOCKAGE

Enlevez l'excès de saletés après chaque utilisation.

Attachez les fermetures velcro et retirez les mousquetons avant le lavage.

Utilisez un détergent liquide.

Lavez à programme court.

Pour améliorer l'ajustement des gants, remodelez (mettez) les gants plusieurs fois après le lavage et pendant le séchage.

Ne pas sécher à la lumière directe du soleil ou sur des sources de chaleur, ne pas utiliser de sèche-linge.

Entreposez dans un endroit sec.

60°C

