



VOLDOET AAN
EN 659:2003+A1:2008

SAMENSTELLING

1. BUITENLAAG

Rug: Nomex® - in combinatie met keramische coating in de meest blootgestelde zones - Verhoogt de weerstand tegen mechanische gevaren en verlengt de levensduur van het materiaal. De structuur van de keramische coating zorgt voor de flexibiliteit van de handschoen.

Palm: Nomex® / Kevlar gebreide stof met siliconen coating

Nomex®: hittebestendig, lichtgewicht en duurzaam door de speciale structuur

Kevlar: hittebestendig, slijtvast, snijbestendig, extreem sterk, lichtgewicht

2. TUSSENLAAG

Gerecycleerde aramide fleec - Thermische bescherming tegen hitte en koude

3. VERSTEVIGING

Knokkels: schokabsorberende vulling in de binnenste lagen

4. MEMBRAAN

Porelle® FR – Vlambestendig, beschermt tegen water (vloeistoffen), waterdamp, wind, chemicaliën en pathogenen (ISO 16604), zeer ademend (Ret < 7 volgens ISO 11092), flexibel, gevoelig en stevig


5. VOERING

Aramide



keramische coating

MATEN

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  (cm) | 12,7 –15,2 | 15,2–16,5 | 16,5–19 | 19–21,6 | 21,6–24,2 | 24,2–26,7 | 26,7–29,2 | 29,2–30,4 | 30,4–32,9 |
| Size | 5 (XXS) | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) | 13 (4XL) |

MANCHET

Flexi – Gebreide manchet met stevige elastiek

Easy – Manchet in nomex

Evo – Manchet in nomex met elastische boord

Long – Verlengde manchet in nomex met spanriem en velcro-sluiting



DIAMOND FLEXI



DIAMOND EASY



DIAMOND FLEXI



DIAMOND EASY



DIAMOND EVO



DIAMOND LONG



DIAMOND EVO



DIAMOND LONG

BIJKOMENDE KENMERKEN

Anatomische snit die de natuurlijke vorm van de hand kopieert

Reflecterende elementen

Musketonhaak om de handschoenen aan de kledij te bevestigen

Voldoet aan EN 659, zelfs na 40 wasbeurten op 60°C

Ook verkrijgbaar in rood

ONDERHOUD EN BEWARING

Verwijder overtollig vuil na elk gebruik.

Maak de velcro-sluitingen vast en verwijder de musketonhaken voor het wassen.

Gebruik vloeibaar wasmiddel.

Was op een kort programma.

Om de handschoenen beter te laten passen: de handschoenen meerdere keren in model brengen (aantrekken) na het wassen en tijdens het drogen.

Niet in direct zonlicht of op warmtebronnen drogen, geen droogkast gebruiken.

Bewaar op een droge plaats.

60°C

